

Näin käytät latauspistettä

Så här laddar du




Rekisteröidy ensin Helen Latauksen asiakkaaksi: helen.fi/helenlataus
Sivustolta löydät myös **latauksen hinnat** ja **usein kysytyt kysymykset**

Registrera först som Helen Lataus-kund: helen.fi/helenlataus
På webbplatsen hittar du också **nedladdningspriser** och **vanliga frågor**

Lataa Virta-sovellus sovelluskaupasta. Latauksen voi aloittaa joko Helen- tai Virta-tunnuksilla.

Latauksen hinnat:
Perus-paikoilla **0,20 €/kWh**
Premium-paikoilla **sisältyy paikkamaksuun**



Aloitus

Kytke kaapeli autoon ja latauslaitteeseen




Tunnistaudu

Näyttämällä **RFID-tunnistetta** laitteen lukijalle

Sovelluksella valitsemalla oikea latauspiste ja pyyhkäisemällä "Aloita lataus"

Kertamaksusivustolla aloita.lataus.helen.fi



Start

Anslut kabeln till bilen och laddstationen



Identifiera dig

Genom att hålla **RFID-taggen** framför läsaren

Via appen: Genom att välja rätt laddstation och svepa "Påbörja laddning"

På webbplatsen för engångsbetalning aloita.lataus.helen.fi



Lopetus

Tunnistaudu samalla tavalla kuin aloititkin latauksen:

Näyttämällä **RFID-tunnistetta** laitteen lukijalle

Sovelluksella "Lopeta lataus"

Kertamaksusivustolla "Lopeta lataus"

Irrota kaapeli



Avslutning

Identifiera dig på samma sätt som när du började ladda:

Genom att hålla **RFID-taggen** framför läsaren

Via appen: "Avsluta laddning"

På webbplatsen för engångsbetalning "Avsluta laddning"

Koppla loss kabeln

Information in English:

<https://www.helen.fi/en/electric-cars/charging-network>

**Neuvomme
sinua latauksessa 24/7
asiakaspalvelussamme
09 617 8030 (pvm/mpm)**

24/7 Hjälp/Help 09 617 8030